

Vorbereiden machine

1. Plaats de popcornmachine op een stevige ondergrond.
2. Steek de stekker van de popcornmachine in een geaard stopcontact.

Popcorn maken

1. Zet de twee linker knoppen aan (Kettle heat en agitator). De ketel wordt nu warm, en het roerstaafje in de ketel gaat draaien.
2. Doe 2 schepjes mais en 1 schepje suiker en een scheutje olie in de ketel. Dit is goed voor **1 popbeurt = ongeveer 15 porties.**



3. Na een aantal minuten begint de popcorn te 'poppen', dit is goed hoorbaar.
4. De popcorn zal uit de ketel komen en op de bodemplaat vallen. De popcorn kan er nu met de schep uit worden gehaald en is gereed voor consumptie.
5. Let goed op het moment dat er (bijna) geen geluid meer van poppend popcorn te horen is, dan is alle mais uitgepopt.

Let op: Zorg er nu voor dat de ketel leeggemaakt wordt , anders zal de popcorn die er nog in zit zwart worden. Leeg nu de ketel door deze te kantelen (met de hendel) zodat de ketel naar beneden komt en leeggemaakt kan worden.

6. Wanneer u nog meer popcorn wilt maken, begin dan weer bij stap 2. Gaat u (tijdelijk) stoppen met het maken van popcorn, doe dan twee linker schakelaars weer uit.

Opruimen

1. Zet de drie knoppen aan de voorkant uit.
2. Haal de stekker uit het stopcontact.
3. Laat de machine 10 minuten afkoelen.
4. Maak de machine goed schoon. De ketel hoeft niet schoongemaakt te worden, de rest van de machine wel.

