

Gebruikershandleiding springkussens, stormbanen, glijbanen en andere opblaasbare artikelen

Lees voor het opzetten en gebruiken van het speeltoestel deze gebruikershandleiding zorgvuldig door. Bewaar deze gebruikershandleiding bij het speeltoestel. Handel altijd volgens de aangegeven voorschriften.

Al onze speeltoestellen (springkussens, stormbanen, klim- en glijbanen) zijn gecertificeerd. Mocht u een certificaat nodig hebben (bijvoorbeeld bij controle door de gemeente of de NVWA), neem dan contact met ons op, of download het certificaat vanaf onze website.

Let er op dat het speeltoestel **NIET** in de regen mag blijven liggen terwijl het niet is opgeblazen. Het speeltoestel loopt dan vol met water, en is niet meer te hanteren cq. te verplaatsen.

Ruim het speeltoestel dus direct na gebruik op!

Opzetinstructie

- Controleer de verkeerssituatie ter plaatste en let op aanrijdgevaar en verkeersafzettingen.
- Zorg voor minimaal 2 meter vrije ruimte aan alle kanten van het speeltoestel.
- Zorg voor een schone ondergrond en vlakke ondergrond.
- Gebruik voor de blower altijd een geaard stopcontact.



Stap 1

Rol het springkussen uit.



Stap 2

Schuif de slurf over het mondstuk van de blower. Trek de klemgesp strak aan zodat de slurf over de mond van de blower vast blijft zitten. Zorg dat de slurf zoveel mogelijk recht naar achteren loopt, en dat deze niet gedraaid zit. Zorg er voor dat de blower vrij staat zodat deze lucht aan kan zuigen. De blower moet continu blijven draaien.



Stap 3

Steek de stekker van de blower in het stopcontact.

Indien u gebruik maakt van een haspel, rol de haspel dan helemaal uit en zorg dat de haspel geschikt is voor het vermogen dat de blower vraagt (1500 Watt). Houd rekening met de stroomgroep waar de blower op wordt aangesloten i.v.m. overbelasting. Leg een stroomhaspel altijd "op zijn kop" met de stroompunten naar de grond en bedek bij regen de haspel met een plastic zak.



Stap 4

Het speeltoestel loopt langzaam vol met lucht.



Stap 5

Sluit alle luchtuitlaten (rits of slurfje) van het speeltoestel.



Stap 6

Controleer het speeltoestel op schade. Neem bij twijfel contact op met de verhuurder.



Stap 7

Zachte ondergrond : Bevestig het springkussen met de meegeleverde haringen. Zorg ervoor dat het springkussen degelijk vaststaat, en niet kan verplaatsen of kantelen.



Stap 8

Harde ondergrond : Bevestig de zandzakken aan het springkussen. Zorg ervoor dat het springkussen degelijk vaststaat, en niet kan verplaatsen of kantelen.
Plaats de valmatjes bij het uiteinde van de glijbaan (indien van toepassing) en bij de opstap.



Stap 9

Controleer of alle handelingen goed zijn uitgevoerd. Test of het kussen overall hard genoeg is om op te spelen.

Gebruiksaanwijzing

- Het speeltoestel dient altijd deugdelijk vast te worden gezet zodat wordt uingesloten dat het speeltoestel omvalt, kantelt, of op welke manier dan ook verplaatst.
- Het gebruik van het speeltoestel is alleen toegestaan onder toezicht van een volwassene persoon.
- De toezichthouder moet op de hoogte zijn van de inhoud van deze handleiding, en herkenbaar zijn als toezichthouder.
- Gegevens over de maximale leeftijd, minimum leeftijd, maximale lengte en het maximaal aantal gebruikers vindt u op het typeplaatje achterop het springkussen, of voorop bij de ingang van het springkussen
- Het leeftijdsverschil van de gebruikers dient per keer springen zo gering mogelijk te zijn.
- Het gebruik van schoenen, brillen, sieraden, scherpe of hete voorwerpen op het speeltoestel is niet toegestaan.
- Er mag geen eten en drinken meegenomen worden op het speeltoestel.
- Het is niet toegestaan om te roken of onder invloed van geestverruimende middelen te zijn bij het gebruik van het speeltoestel.
- Het is niet toegestaan te worstelen of elkaar te duwen.
- Het is niet toegestaan op de buitenwanden klimmen.
- Het is niet toegestaan op de wanden te gaan zitten/liggen of eroverheen proberen te springen.
- Bij calamiteiten (brand, stroomuitval, o.i.d.) zo snel mogelijk alle personen van het speeltoestel verwijderen. Het speeltoestel mag weer gebruikt worden wanneer zowel het speeltoestel als de omgeving weer volledig veilig en in orde is.
- Indien het speeltoestel druk begint te verliezen moeten alle gebruikers direct van het speeltoestel.
- Het speeltoestel mag niet beschreven of beplakt worden.
- Op de opstap mag niet gesprongen worden.
- Controleer tijdens het gebruik regelmatig of de slurf nog goed aan de blower bevestigd is, en of het speeltoestel nog steeds stevig verankerd is.
- Indien ongewone beschadigingen en/of slijtage wordt vastgesteld (ook tijdens gebruik) die gebruikers in gevaar kunnen brengen, stop dan onmiddellijk en neem contact op met de verhuurder.
- Zorg ervoor dat bij opstekende harde wind of andere mogelijk gevaarlijke weersveranderingen direct alle gebruikers van het speeltoestel verwijderd worden en dat de lucht direct uit het speeltoestel verwijderd wordt. Zo wordt de kans op ongevallen beperkt! Gebruik het speeltoestel nooit bij een windkracht hoger dan 4 Bft.
- Het speeltoestel moet in de regen gewoon opgeblazen blijven. De blower is spatwaterdicht, en kan dus gewoon blijven draaien. Let wel op gevaar voor uitglijden op het speeltoestel. Wilt u stoppen met het gebruik van het speeltoestel, ruim deze dan meteen op, en laat het niet in de regen op de grond liggen.

Wat te doen als tijdens gebruik het speeltoestel inzakt en/of leegloopt?

- Verwijder als eerste zo snel mogelijk alle personen van het speeltoestel.
- Indien de blower niet meer in werking is, controleer de stroomvoorziening
- Controleer of de slurf goed aan de blower bevestigd is.
- Controleer of de ontluchtingsgaten goed gesloten zijn.

Afbouw instructie

- Het speeltoestel dient na gebruik weer schoon en zoveel mogelijk droog te worden achtergelaten. Reinig indien nodig het speeltoestel met een vochtige doek en laat het drogen.



Stap 1

Wees er zeker van dat alle gebruikers van het speeltoestel verwijderd zijn.
Controleer of het speeltoestel helemaal schoon is van binnen.



Stap 2

Haal de stekker van de blower uit het stopcontact.



Stap 3

Verwijder de slurf van de blower.



Stap 4

Open alle luchtuitlaten van het speeltoestel.



Stap 5

Verwijder de haringen of zandzakken



Stap 6

Wacht ongeveer 15 minuten met oprollen, zodat de lucht zoveel mogelijk uit het speeltoestel kan lopen.



Stap 7

Vouw alle uitstekende delen zoals opstap en glijbaan naar binnen toe.



Stap 8

Vouw het springkussen zo dat er een strook met een breedte van +- 110 cm overblijft.



Stap 9

Rol het speeltoestel strak op (niet vouwen maar rollen) en bevestig de spanbanden om het springkussen.